

Загрунтованные отделочные ЛДФ панели ULTRAWOOD
Идеальный материал для внутренней отделки
Инструкции по монтажу

Перед началом работы

Распакуйте связки с панелями, уложите их горизонтально так, чтобы между панелями был просвет, для этого подложите подкладки под каждую панель. Время выдержки перед установкой в помещении должно составлять не менее 48 часов. Это необходимо для того, чтобы панели акклиматизировались к нормальной комнатной температуре и влажности. Если же не соблюдать это условие, то при чистовой отделке панели могут увеличиться или сузиться в местах стыковки и тем самым ухудшить внешний вид.

Общие рекомендации

При монтаже стеновых панелей ЛДФ не потребуются особого профессионализма, каких-либо специальных инструментов или оборудования. Панели устанавливаются практически на любую ровную сухую поверхность. Панели можно приклеивать, монтировать с помощью саморезов, гвоздей а также используя специальные скобы – кляймеры, обеспечивающие скрытое крепление. Проблем с подгонкой панелей не будет, они достаточно легко режутся как вдоль, так и поперёк. Для этих целей подойдёт ножовка по дереву с мелким зубцом, циркулярная пила или электро-лобзик.

Монтаж

Начинать монтаж панелей необходимо с угла комнаты. Установите первую панель вертикально (по уровню) и закрепите её выбранным вами способом. Особенность стеновых панелей – форма боковых кромок. Одна из них выполнена в виде гребня, вторая в виде паза. Это позволяет плотно стыковать панели при монтаже. Заведите в паз первой установленной панели гребень следующей. Соедините панели по всей длине и зафиксируйте вторую панель к стене. С последующими панелями операция повторяется. Для облагораживания соединения панелей в углах используются наружные и внутренние отделочные уголки. По линии пола через панели к стене монтируется плинтус. По верхней линии декоративный молдинг.

Все технические углубления при необходимости выводятся шпатлёвкой. После чего зачищаются шкуркой и красятся.

Панели ULTRAWOOD загрунтованы под покраску на предприятии. Для финишной окраски используются эмалевые, алкидные и акриловые краски. Примечание: Перед применением, рекомендуется опробовать отделочный слой на небольшом пробнике.

Рекомендация:

Для панелей типа Wain используется финишный молдинг Trim 1

Для панелей типа УА используется финишный молдинг Trim 3

Плинтус к панелям Wain и УА используется по выбору (толщина, высота и т.д.)